

## WICHTIGE BAUINFORMATIONEN

### ANLIEFERUNG

#### Über Checkpoint 1

- offen ab 7 Uhr und nach Bedarf
- Verlängerungen der Öffnungszeiten (nur für LW und LKW) können Sie bei der Einfahrtskontrolle (Securitas) beantragen.
- Gegen Depot von CHF 100 erhalten Sie eine Zufahrtsberechtigung für einen best. Zeitrahmen (1 h). Depot wird bei Zeitüberschreitung nicht zurückerstattet.
- Sonntags ist der Checkpoint geschlossen: Es gilt ein Fahrverbot für LKW's.

**Logistik-Hotline: Tel. +41 58 206 5174**

#### Anlieferungszone/Lagerflächen

- Die Messe stellt keine Lagerflächen zur Verfügung.
- Lagern von Material in den Anlieferungszone ist verboten.
- Kostenpflichtige Ausnahmen können von der Ausstellungsleitung geprüft werden.
- Lagerflächen für Leergut können bei Sempex AG kostenpflichtig gemietet werden.

### BAUEN IN DER HALLE

#### Bodenmarkierung

Falls nicht mehr ersichtlich, bitte vor Aufbaubeginn im Service Center melden, (Tel. +41 58 206 5112).

#### Bauhöhen

- Müssen gemäss Bauvorschriften eingehalten werden. Ausnahmen können von der Ausstellungsleitung geprüft werden. (Höhe der Stände entlang der Hallenwände auf Anfrage).
- Halle 1–2 = max. 6,5 m (tiefer Teil 3,5 m / 3 m)
  - Halle 3–6 = max. 5,5 m
  - Halle 7 = max. 4,9 m

### Bodenbelastung

Bitte beachten Sie bereits bei der Planung Ihres Projekts:

- Halle 1–2 = unbegrenzt
- Halle 3–7 = 1200kg/m<sup>2</sup>
- Eingangshalle = 500kg/m<sup>2</sup>

#### Hallenboden und Schächte

Müssen zwingend mit starker Folie bzw. Plastik oder Pavatexplatten abgedeckt werden. → allfällige Reinigungskosten werden in Rechnung gestellt.

- Kein trockener Bauschutt und keinen ungewaschenen Kies verwenden.
- Bohren von Löchern aller Art in Hallenboden, Wände oder Säulen ist verboten.

#### Strom

- Elektrokästen müssen immer zugänglich sein.
- Bodendosen werden evtl. auch von Standnachbarn genutzt.

#### Deckenlasten

Auf- und Abhängungen müssen ausschliesslich bei der Messe Zürich in Auftrag gegeben werden.

### FAHRZEUGE IN DER HALLE

#### Fahrzeuge

- Kettenfahrzeuge nur mit Raupenschutz zulässig
- Baggerschaufeln mit Gummischutz versehen

#### Stapler

- Fahrer werden nur mit entsprechender Prüfung zugelassen
- Nicht mit erhöhter Gabel fahren und die Geschwindigkeit einhalten (Schritttempo)
- Die Messe behält sich das Recht vor, den Fahrern bei Zuwiderhandlung Fahrverbot zu erteilen

## SCHNEIDEPLATZ

### Steingut

- Schneidearbeiten an Steingut sind ausschliesslich an den vorgesehenen Maschinen auf dem Nass-Schneideplätzen (Ebene 0) bei der Einfahrt Halle 1/2, sowie (Ebene 1) bei der Einfahrt Halle 3/4 erlaubt.
- Benutzung der Schneidemaschinen auf eigene Gefahr. Schneideplatz bitte sauber halten.

## BELEUCHTUNG UND WASSER

### Standbeleuchtung

- Winkler Multimedia Events AG ist unser bevorzugter Anbieter für Standbeleuchtung.
- Die Beleuchtungsarbeiten sind bereits an Ihrem ersten Aufbau tag fertig gestellt, wenn Sie Winkler Multimedia Events AG beauftragen.

### Wasserinstallationen- und Befüllungen

- Befüllung/Entleerung von Pools, Teichs etc. müssen über unseren Partner Steger Haustechnik AG durchgeführt werden (gegen Verrechnung).
- Achtung: Hallenboden hat diverse Verbindungen zu den anderen Stockwerken.  
→ Abdeckung mit Plastikfolie zwingend.

## GAS, SAUERSTOFF, OFFENES FEUER

### Obligatorische Ausnahmegewilligung

- Arbeiten mit Gas, Sauerstoff oder offenem Feuer müssen zwingend von der Feuerpolizei bewilligt werden.
- Bitte beantragen Sie mit dem Antragsformular eine Ausnahmegewilligung für offenes Feuer am Stand.

## ABFALL UND REINIGUNG

### Abfallentsorgung

- Sonderabfall (Bäume, Grüngut, Humus, Bauschutt, Kies, Sand, Steine, etc.) müssen die Aussteller selbst entsorgen. Achtung: nicht in den Betriebskehricht

• Grössere Abfallmengen und Sperrgut können vom Hallendienst kostenpflichtig entsorgt werden.

- Mulden können für die Abfallbeseitigung nach Rücksprache mit dem Hallendienst an den Stand < bestellt werden.

### Reinigung nach der Ausstellung

Übermässige Verschmutzung oder allfällige Nachreinigungen des Standplatzes, sowie das Nichtentfernen des Klebandes (von Teppichen) werden dem Aussteller belastet.

## IHRE ANSPRECHPARTNER

### Technische Dienstleistungen

MCH Messe Schweiz (Zürich) AG  
Pierre Werner  
Operations Project Manager  
Tel +41 58 206 5129  
pierre.werner@giardina.ch

### Wasserinstallationen

Steger Haustechnik AG  
Heinz Steger  
Tel. +41 44 317 8000  
h.steger@steger.ch

### Spedition, Anlieferung, Lagerung, Zoll

Sempex AG  
Sempex Logistic Center  
Tel. +41 58 307 7760  
exhibitions.zuerich@sempex.com

### Abfallentsorgung

MCH Messe Schweiz (Zürich) AG  
Tel. +41 58 206 5228  
bestellungentechnikzh@messe.ch

### Nachbestellungen von Dienstleistungen

#### ab 1. Aufbau tag

Service Center Messe Zürich  
Tel. +41 58 206 5112